
## CORONA

## コロナ自然通気形開放式石油ストーブ

# 取扱説明書

正しく使って上手に節約

型 SL-51A • SL-66A



このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」とともに大切に 保管してください。

> 燃料は必ず良質の灯油 (JIS <sub>1号灯油</sub>) を 使用してください。



変質した持ち越し灯油

使用厳禁



もくじ		
各部の名称		-3 -3
使用前の準備 •開こんと部品のセット •燃料 •給油	-4	~6 4 5 6
使用方法 ————————————————————————————————————	7	~8 -7 -8
日常の点検・手入れ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	-9^ -12^	~11 - 11 - 12 ~13 - 13
	*灯油の廃棄について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	各部の名称         •外観図         •構造図         使用前の準備       4         •開こんと部品のセット         •燃料         •給油         •点火前の準備と確認         •点火         •点火         •次の調節         •消火         対震自動消火装置         日常の点検・手入れ         空期点検         故障・異常の見分け方と処置方法         部品交換のしかた         日常の点検・異常の見分け方と処置方法         部品交換のしかた         日常の点検・異常の見分け方と処置方法         一         おことを表します。

乾電池別売 乾電池は付属されていません。 乾電池(単一形)2個をお買い求めください。



## **LI** 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡、重傷を負う危険また は火災の危険が差し迫って生じることが 想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が死亡、重傷を負う可能性ま たは火災の可能性が想定される内容を示 しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性や物的損 害の発生が想定される内容を示していま

## 絵表示の例



▲記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は一般的な注 意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソ リン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行 為の指示)が描かれています。

## ∖危険(DANGER)

## ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



## 、警告(WARNING)

## スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどをストーブの上や周囲に放置 しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危 険です。



### 寝るとき消火

給油時消火

なってください。 火災の原因になります。

ださい。

寝るときや外出するときは、必ず消 火してください。

また、人目の届かないところでは、 使用しないでください。

不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそ れがあります。

消火の際は、必ずしん調節つまみが

消火位置にもどり、火が消えたことを確かめてください。

#### カーテン、可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすいもののそばな どでは使用しないでください。 火災の原因になります。



## 換気必要

換気せずに使用しつづけないでくだ さい。酸素が不足すると、不完全燃 焼し、一酸化炭素などが発生して中 毒になるおそれがあります。また、 乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、 体調不良になるおそれがあります。 使用中は必ず1時間に1~2回(1 ~2分) 換気して、新鮮な空気を補




給してください。窓の凍結、地下室など換気が十分にお こなえない場所では、使用しないでください。


## 衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでく ださい。

因になります。



消火確認





## やかんのせ禁止

やかんやなべなどをのせないでくだ さい。

振動や接触によってやかんやなべな どの熱湯がこぼれ、やけどのおそれ があります。また、なべの煮こぼれ によってストーブ内部の部品が損傷 するおそれがあります。



## 可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可 燃性ガスが発生するもの(ベンジン、 シンナー、ガソリン)、スプレーを α 使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



## ⚠注意(CAUTION)

#### 燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばない でください。

やけどのおそれがあります。

また、転倒すると火災になるおそれがあります。



におい、すすの発生、炎の色など 異常燃焼を起こしたときは使用し ないでください。


緊急の場合でもあわてずにしんを 下げて消火してください。

(8ページ参照)



#### ほこりの除去

ほこりを、ときどき除去してください。 ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼のおそ れがあります。



## 变質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外 の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでく ださい。異常燃焼やしんが下がらなくなるおそれがあります。

## ふく射熱に長時間あたらない

ストーブに直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 お子様、お年寄り、病気の方、皮ふの弱い方 などがお使いになる場合は、ストーブの取り扱い、部 屋の換気、やけど、低温やけどや脱水症状などについ て周囲の人が十分注意してください。

### 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部(図のアミ 部分)に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。

小さいお子様やからだの不自由な方のい るご家庭では、特に注意してください。



#### 純正部品の使用

しんなどの部品は、必ず純正部品(指定された 部品)を使用してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。

### 分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。

お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

#### 保管時にしていただくこと

長期間使用しないときまたは保管するときは、 必ず灯油を抜いて、乾電池を取りはずしてくだ さい。傾けたり、横倒しの状態では保管しない でください。

火災のおそれがあります。

#### 運搬するとき

ストーブを運搬する場合は、油タンク内の灯油 を抜いてください。

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ があります。

## 次の場所では使用しない


火災や予想しない事故の原因になります。

- •水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入口や屋外
- ほこりや湿気の多い場所
- ◆不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- •温室 (ビニールハウス)、飼育室など人のいない場所
- ●理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品 を使う場所
- •マントルピースなどストーブが囲われる場所
- •直射日光のあたる場所

## 可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物 とは、必ず図に示す距離 をとって設置してくださ 150cm以上

火災の発生するおそれが あります。



## 居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなって ください。火災のおそれがあります。



## 廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク内 の灯油を給油ポンプなどで抜いて、電池ケースか ら乾電池を取りはずしてください。(11ページ参照) 灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイク ルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。



### 正常燃焼の確認

燃焼中はときどき炎を見て、正常 に燃焼していることを確認してく ださい。(8ページ参照)

しんが上がりすぎたり、燃焼筒が ずれているとすすけて異常燃焼し たり、火災の原因になります。



## 掃除機の排気に注意

燃焼中に掃除機の排気などをあて ないでください。

風があたると赤火が出たり、異常 燃焼の原因になり危険です。



#### 水かけ禁止

ストーブには、水をかけないでく ださい。

水がかかると外炎筒、天板のほう ろうが割れることがあります。



#### 日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ずおこな ってください。

点検・手入れは、ストーブが冷え てからおこなってください。 (9~11ページ参照) やけどのおそれがあります。







## 1. 特に注意していただきだいこと(安全のために必ずお守りください)

## お願い (NOTICE)

## 灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店に ご相談ください。

## 2 使用する場所


## 効果的に使用するために

- ●部屋の中央部に置くと暖められた空気が対流循環し、室内の温度むらが少なくなり、効果的な暖房ができます。
- ●扇風機やサーキュレーターなどで室内の空気を対流させると、より効果的な暖房ができます。
- ●ストーブに直接、風があたらないよう注意してください。


## 日各部の名称

外観図

(イラストはSL-66A)




## 構造図



## 四使用前の準備


## 開こんと部品のセット

次の順序で準備してください。




#### 1.包装箱からストーブを出す

- ●包装箱からストーブを取り出してください。
- ●とってをいったんはずし、燃焼筒を保護している燃焼筒押え、 炎筒支えを取り除いてください。
- ●包装箱、燃焼筒押え、炎筒支えはストーブの保管に必要です。 また、取扱説明書も忘れずに保管してください。




## 2.燃焼筒をセットする

●点火とびらを開いて、燃焼筒つまみを左右に動かし、燃焼筒がしん案内筒に正しくすわっていることを確認してください。



## 3.天板、とってをセットする


- ●天板をのせて、穴と穴とを合わせて、とってをさしこみ固定してください。
- ●とっての曲りが開いて、グラグラ左右に動くと持ち運びのときに、 はずれるおそれがありますから、とってがばねのように外炎筒をは さむようにしてください。



## 4.置台をセットする

●置台の刻印「正面」をストーブの正面に合わせ、置台止めねじ (2個)で油タンク脚をしっかりと固定してください。 置台止めねじは、対角線上に2カ所で固定します。

(SL-51A: 右前と左後) (SL-66A: 左前と右後)



## 5.乾電池(単一形2個)をセットする

- ●乾電池は別売です。
- ●同じ種類の新しい単一形乾電池を2個用意してください。 種類の異なる乾電池、または新しい乾電池と古い乾電池を組 み合わせて使用しますと、液漏れや破裂のおそれがあります。
- ●シーズン始めにすべて新しい乾電池に交換してください。 消耗した乾電池を使用すると、点火しにくい場合があります。
- ●後側にある電池ケースに、乾電池を電池ケースの絵の方向に 合わせて正しくセットし、電池ケースカバーを取り付けてく ださい。
- ●電池ケースカバーがはずれにくい場合は、電池ケースカバーの中央 部を押しながら、下側を手前に引くとはずれやすくなります。

## 4. 使用前の準備

## 燃料


#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- 「Λ 危険」ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- / 注意 | 変質灯油、不純灯油などは絶対に使用しないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

## 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)







ガソリンはすぐ乾く

## 変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンより持 ち越しの灯油

長期間日光にあた る所や温度の高い 所に保管した灯油







容器のふたが開け てあったり、乳白 色のポリ容器で保 管した灯油





水・ごみや灯油以外 の油がほんのわずか でも混入した灯油



- ●極度に変質したものは、黄色味 がかったり、すっぱいにおいが します。
- ●必ず灯油用のポリタンクをお使 いください。
- ●灯油はシーズン中に使いきりま しょう。

## ■変鬙灯油や不純灯油を使用すると、機器の故障の原因になります。

- ●油の程度にもよりますが、1日~30日のご使用で、しんの先端にカーボンやタールが付着し、その部分がかたくなると同 時に厚くなって、対震自動消火装置が作動しても、しんが下がらず消火しないことがあります。
- ●炎が大きくならなかったり、激しいにおいがしたり、異常燃焼したりします。
- ●油タンクに灯油が残っていても火力が小さくなったり、しんが下がらなくなったりします。
- ●点火してから完全燃焼まで時間がかかります。
- ●油タンクが腐食する原因になります。

#### ■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは…

- ●油タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗ってから使用してください。 (悪い油が残っていると再発します。)(11ページ参照)
- しんの手入れをしてください。(9ページ参照)
- ●しんの手入れをしても効果のないときはしんを交換してください。 しんの交換はお買い求めの販売店または、コロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。


- ②注意 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
  - 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

## 4. 使用前の準備

## 給油


● 「▲警告」給油はしんを下げて消火し、必ず火が消えたことを確かめてからおこなってください。

## 給油の手順と注意




## 1.給油口ふたを取りはずす

●給油口ふたを左にまわして取りはずしてください。



### 2.給油する

- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- ●油量計が「満」をさしたら、給油をやめてください。




## 3.給油口ふたを締める

- ●給油口ふたは、確実に締めてください。
- ●こぼれた灯油はよくふきとってください。


## 点火前の準備と確認

## 水平な場所に設置




- ●ストーブは、水平で安定のよい床 の上に設置してください。
- ●傾斜した場所や振動の激しい場所 で使用すると、異常燃焼や対震自 動消火装置の誤作動の原因になり ます。

#### 燃焼筒のすわり確認



- ●点火とびらを開いて、燃焼筒つ まみを持って左右に2~3回動か して、しん案内筒に正しくすわっ ているかを確かめてください。
- ●燃焼筒がしん案内筒に正しくすわっていなかったり、燃焼筒がずれてしんを踏んでいると、すすが出て異常燃焼の原因になります。

## 対震自動消火装置のセット




- ●化粧板内の対震自動消火装置セット金具を下に押して、しん調節つまみを右(燃焼)方向にとまるまでまわしてしんを上げることにより自動的にセットされます。
- セットしなければ使用できません。
- 使用中は、セット金具を押し上げないでください。対震自動消火装置が 作動します。

## 5 使用方法


## 点火

## 電池点火のしかた




## 1.しん調節つまみを右(燃焼)方向へまわす

- ●右(燃焼)方向にまわしきって、しんをいっぱいに上げてください。
- ●まわすとき「カチカチ」と音がして重いのは、対震自動消火装置が自動的にセ ットされているためです。
- ●一度セットされますと、しん上下は軽くなり、音もなくなります。



## 2.点火レバーを押し下げる

- ●点火とびらをひらき、点火レバーをゆっくり押し下げてください。 燃焼筒が傾き点火します。
- ●点火を確認してから、点火レバーをもとの位置まで静かに戻してくだ。 さい。
  - ●点火ヒータ付近から白煙が上がるだけで点火しない場合は、点火レバーを少 し戻すと点火します。(逆に強く押しつけると点火しにくくなります。)
  - ●点火後も点火操作をそのまま続けていると、点火ヒータのフィラメントが断 線したり、破損の原因になります。



## 3.燃焼筒のすわりを確認する


●燃焼筒のつまみを持って、左右に2~3回動かして、しん案内筒に正 しくすわっているかを確かめてから点火とびらをしめてください。

#### ● | <u>↑</u> 注意 | 点火操作後は必ず燃焼筒のすわりを確認してください。

燃焼筒がしん案内筒に正しくすわっていなかったり、燃焼筒がずれてしんを踏んでいると、最初から赤火ですすけて異常燃焼し たり、火災の原因となります。異常燃焼した場合は、いったんしんを下げて燃焼筒を正しくすえ付けてから、もう一度点火操作 をしてください。


## マッチ点火のしかた(万一点火ヒータが使えないとき)

- 1. しん調節つまみを右(燃焼)方向にまわしきって、しんをいっぱいに上げてく ださい。
- 2.点火とびらをひらき、点火レバーを押し下げて燃焼筒を傾け、マッチで点火し たら点火レバーをゆっくり戻してください。
- 3.燃焼筒つまみを持って左右に2~3回動かし、燃焼筒のすわりを確かめてから 点火とびらをしめてください。 点火操作後は必ず燃焼筒のすわりを確認してください。



- ② 注 意 燃焼筒つまみを持ってマッチ点火すると燃焼筒ずれをおこしやすくなります。マッチ点火は、点火レバーを押し 下げておこなってください。
  - ●マッチの燃えかすをしん付近や置台の上に置かないでください。火災や事故の原因になります。
- ●初めてご使用になるときや、しんの手入れ、しんの交換、から焼きなどをしたときは、給油後20分以上放置して、しんに十分灯 油がしみこむまでおまちください。しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、火力が不十分だったり、しんをいためる
- ●初めてご使用になるとき、点火後しばらく多少のにおいがしますが、これはストープに付着している油などが焼けるときのもの で異常ではありません。

## 炎の調節



## 炎の調節はしん調節つまみでおこないます

- ●しん調節つまみを右(燃焼)方向にまわすと炎が伸び、左(消火)方向にまわすと 炎が小さくなります。
  - 必ず 正しい炎の状態 に調節してご使用ください。
- ●点火後、しだいに火力が強くなって、15分くらいたつと火力が安定します。 炎が勢いよく環状になり、明るい白光炎で燃えるのが最良火力です。

## 炎の状態

炎の状態を見ながら下図の **正しい炎の状態** に調節し、**しんの下げすぎ** や **しんの上げすぎ** の状態にならないようにしてください。

## しんの下げすぎ

火皿より炎が出ない



#### 正しい炎の状態


炎の長さが1~3cm





## しんの上げすぎ

外炎筒の内壁に炎があたる




- ●点火後15~20分たって、部分的な炎の伸びがあるときは、燃焼筒つまみを持って左右に軽く2~3回動かしてください。(燃焼中は、燃焼筒つまみが熱くなりますので、やけどをしないように注意してください。)それでも炎が伸びてきたら、しん調節つまみをゆっくり左(消火)方向にまわして、**正しい炎の状態** に調節してご使用ください。
- ●点火後そのまま放っておくと **しんの上げすぎ** のように炎が伸びて、すすや一酸化炭素が発生することがあります。このような ときは炎の状態を見ながら **正しい炎の状態** に調節してください。また、**しんの下げすぎ** の状態で燃焼しますと、においや一酸 化炭素が発生するばかりでなく、しんにカーボンが付着し、しん調節も重くなります。このようなときはしんの手入れをしてく ださい。(9ページ参照)
- ●しんを下げた状態から急にしんを上げると、一時的に炎が大きくなり、すすが発生することがあります。しん調節つまみを右(燃焼)方向にまわすときは、炎を見ながらゆっくり操作してください。

## 消火

## 消火のしかた

## 1.しん調節つまみを左(消火) 方向へまわす

●しん調節つまみを左(消火) 方向にゆっくりとまるまでま わして、しんを下げて消火し てください。



- ●対震自動消火装置セット金具を押し上げたり、ストープをゆさぶったり、傾けたりして消火しないでください。
- 3~5分で消火します。
- ●しん調節つまみは約1回転しかまわりませんので、それ以上むりにま わさないでください。

## 2.消火の確認をする

●必ず消火の確認をしてください。

#### ■対震自動消火装置が作動した場合は…

- しん調節つまみをまわして消火したときに くらべ、消火時の臭気が強くなります。
- 変質灯油などで、しんの上部にタールなどが多く付着していると、対震自動消火装置が作動してもしんが完全に下がりきらないで消火しないことがありますので、必ずしん調節つまみをまわして消火の確認をしてください。このようなときは、しんの手入れをしてください。(9ページ参照)

## 消火後再点火するときは…

消火後すぐに再点火すると燃焼筒の温度が高くて、点火しなかったり、においがします。また、点火ヒータのフィラメントが断線する場合があります。燃焼筒が冷えるまで、5分位待ってから点火してください。

## 6 対震自動消火装置

強い地震や振動、衝撃を受けたときは対震自動消火装置が作動して自動的に消火します。

化粧板内の対震自動消火装置セット金具を下に押してセットして、しん調節つまみを右(燃焼)方向にとまるまでまわして しんを上げると、自動的に対震自動消火装置はセットされます。(6ページ参照)

- ●対震自動消火装置は、JISに定められた100~200ガルの振動により作動するように調整してあります。 したがってご使用中における弱い日常的な振動、傾斜では作動しません。
- ●変質灯油などでしんの上部にタールなどが多く付着していると、対震自動消火装置が作動してもしんが完全に下がりきらないで 消火しないことがあります。このようなときはしんの手入れをしてください。(9ページ参照)
- 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、ストーブの損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認したあと、再点火してください。

## 12 日常の点検・手入れ

しんの点検・手入れ(月1回)

変質灯油や不純灯油などでしんの上部にカーボンやタールが付着し、不具合が生じたとき(5ページ参照)は、しんの手入れをしてください。

## しんの手入れのしかた

しんの手入れをするときは、風のあたらない場所でおこなってください。風があたると炎が伸びたり、異常燃焼の原因になり危険です。また、しんの手入れ中はにおいがしますので十分換気をしてください。

- 1.油タンク内の灯油を抜き取る。(11ページ参照)
- 2.点火操作をし、正しい炎の状態で燃焼させる。(7~8ページ参照)
- 3.そのまま灯油がなくなって、火力が小さくなるまで放置する。
- 4.火力が小さくなったらしんをいっぱいに上げ、消火するまで燃焼させる。
- ●しんがかたくなっているときは、しんの手入れを2~3回おこなってください。
- しんの手入れ後のご使用は、給油後20分以上待ってしんに十分灯油がしみこんでから点火してください。 しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、火力が不十分だったり、しんをいためる原因になります。
- ■次のようなときは新しいしんと交換してください。(12ページ参照)
- ●しんの手入れをおこなってもカーボンやタールがとれず、効果がないとき。
- ●しんが水を含んでしまい、しんの上下操作が重くなったとき。
- ●しんの上部が消耗して、うすくなったり短くなったり、凹凸になっているとき。

## 7. 日常の点検・手入れ

## 点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、おこなってください。

- ●対震自動消火装置を分解したり、油でふいたりしないでください。
- ●しんの標準出寸法は10mmです。切ったり、長く引き出したりしないでください。
- ●しん案内筒・油タンク・燃焼筒は変形させないでください。

	点検箇所	点検する内容	処 置 方 法
	置 台 油 タン ク	<ul><li>●油漏れ・油のたまりや油のにじみがないか。</li></ul>	●油のたまりや、油のにじみはふきとる。 ●油漏れのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してく ださい。
使用	外 化粧板、油タンク 置台、ガードなど	●ほこりや汚れがないか。	<ul><li>●やわらかい布でふきとる。 (ベンジン、シンナー、クレンザーなどでふかないでください。)</li></ul>
ご	観 天 板	<ul><li>●化繊などのほこりが焼きついていないか。</li></ul>	<ul><li>●しめらせたやわらかい布にクレンザーをつけてふきとる。</li></ul>
اع	ストーブの周囲	●可燃物がないか。	●周囲を整理・清掃し、可燃物は取り除く。
	乾 電 池	●点火ヒータの赤熱が弱くないか。 ●点火しにくくないか。	●新しい乾電池と交換する。
	しん案内筒	<ul><li>◆たいらの部分に燃えかすなどがたまっていないか。</li><li>(燃えかすなどがたまると燃焼筒のすわりを悪くして、燃焼を阻害することがあります。</li></ul>	<ul> <li>外炎筒止めねじ(2本)をはずし、 外炎筒セットをはずしてから、 一・ウドライバーの先で燃えかすな どを取り除く。</li> <li>しんの先端をしん案内筒のたいらの部分に合わせ、燃えかすがみぞに落ちないように注意してください。</li> </ul>
月回	1	<ul><li>●点火ヒータの位置(しんとの間隔)は正しいか。</li><li>フィラメントが、しんに対してちょうと良い位置にないと点火しにくくなります。</li></ul>	●点火レバーを押すと、しん案内 筒から点火ヒータが出てきます。 しんの出が10mmのときに点火ヒータの位置がちょうど良いところになります。 ●点火ヒータの位置調整は、お 買い求めの販売店に依頼して ください。
		●フィラメントの変形、断線はないか。	●変形はマッチ棒などでまっす フィラメント (フィラメントの形) ぐになおす。 ●変形がなおらないものや、断線したものは取り替える。 (13ページ参照)
月		作動具合	●感震部、作動部を点検する。
2		● しん調節つまみを右(燃焼)方向へまわしてしんを上げ、ストープを前後に強く動かしたとき、対震自動消火装置が作動して、しんが最後まで確実に下がるか。	「外炎筒止めねじ(2本)をはずし、外炎筒セットをはずして点   検してください。
2ヵ月に1回	対震自動消火装置	<ul> <li>感震部(ふりこ、ベース)</li> <li>●ごみ、異物、ほこりなどが付着していないか。</li> <li>作動部(セット金具、作動金具、しん降下ばね)</li> <li>●対震自動消火装置を作動させたとき、しんが確実に下がるか。</li> <li>●ごみ、異物、ほこりなどが付着して、動きが悪くないか。</li> </ul>	●やわらかい布で、ごみ、異物、ほこりなどをきれいにふきとる。 ふりこ  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
月回		<ul><li>(作動部(しん))</li><li>●しんの上下はスムーズか。</li><li>●タールの付着はないか。</li></ul>	●しんの手入れをする。(9ページ参照) ●効果のない場合は、しんを交換する。 (お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓 □にご相談ください。)
しん交換時	しん案内筒パッキン	<ul><li>●のびたり、切れたり、傷んでひびが入っていないか。</li></ul>	●パッキンに、のび、切れ、ひびなどが入っていた場合は交換する。 (お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口 にご相談ください。)


## 7. 日常の点検・手入れ

## ■油タンク内の変質灯油や不純灯油を取り除くときは…

#### 処置方法(火の気のないところでおこなってください。)

- 1. 化粧板内の対震自動消火装置セット金具を上げて、対震自動消火装置を作動させてください。
- 2.油タンク内の灯油を図のように抜き取り、きれいな灯油で2~3回洗ってください。
- 3. ごみなどが入っていたら、取り除いてください。
- 4. 良質の灯油を、油量計の針が「満」をさすまで給油してください。

しんの手入れもあわせておこなってください。(9ページ参照)



## 8 定期点検

## 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

こんな症状は

ありませんか

2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

## 愛情点検

# (>)

## 長年ご使用の石油ストーブの点検をぜひ!

- ●油もれがする。
- ●炎が不安定でススや黒煙が出る。
- ●器具を強くゆすっても炎が消えない。
- ●焦げるようなにおいや目がチカチカする。
- ●その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売 店にご連絡ください。点検・修理 についてのご費用など詳しいこと は販売店にご相談ください。

## 12 故障・異常の見分け方と処置方法

- ●次の表にもとづいて、お確かめください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

現象原因	点火しない	ボコボコと火がおどる	炎がかたよる	においがする	赤火やススが出る	炎が大きくならない	しん上下操作が重い	しんが下がらない	しんがすぐ下がってしまう	消火しない	火のまわりが遅い	処 理 方 法	参照ページ
水、変質灯油、不純灯油が混入している	•		•	•	•	•	•	•		•	•	油タンク内の水、油を抜き、きれいな灯 油で洗い、しんも交換する	9-11-12
しんに十分灯油がしみこまないうちに点火した	•					•					•	給油後はしんを下げて20分以上待ち、 しんに十分灯油がしみこんでから点火す る	7
しんの上げすぎ				•	•							正しい炎の状態になるようにしんを調節	8
しんの下げすぎ				•		•						する	
燃焼筒のすわりが悪い	:	•	•	•	•							燃焼筒つまみを左右に動かしてすわりを なおす	7
長時間閉め切った部屋で使用している		•		•		•						窓をあけ、部屋の換気をする	1
しんにタールが付着している	•		•	•		•	•	•		•	•	「しんの手入れ」をする	9
しんの取り付けがしん押えにピッタリしていない		•					•	•				正しく取り付けなおす (お買い求めの販売店または、お近くの コロナお客様ご相談窓口にご相談くだ さい。)	ı
点火ヒータのフィラメントの変形、または断線	•											変形をなおすか交換する	10.13
乾電池が正しく入っていない または、消耗している												⊕⊖ を正しく入れる 新しい乾電池と交換する	4
風または、振動を受けている		•	•	•	•	•			•		!	風の当たらない場所で使用する 振動を受けないようにする	2
しん上下機構が故障している							•	•	•	•		販売店に依頼してすぐ修理する	
対震自動消火装置が故障している								•	•			販売店に依頼してすぐ修理する	-
しんの上に燃焼筒がのっている		•	•	•	•							しん上下操作を繰り返し、燃焼筒つまみ を左右に動かしてすわりをなおす	7

## 四部品交換のしかた

## 部品交換のときの注意

で注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、修理 資格者((財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる販売店に ご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

## しんの交換

- ●しんの交換は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口へ依頼されることをおすすめします。
- ●しんは必ず検査に合格または認証された「コロナ純正しん SL-66AはSL-221用、SL-51AはSL-111用」(右のマーク付)をご使用ください。
  - 器具に適合しないしんや、粗悪なしんを使用しますと、性能を十分発揮できないばかりでなく火災や中毒の原因になります。
- ●しんの交換方法は、替しんに同こんの「石油燃焼機器用しん取扱説明書」にしたがってく ださい。







## 10. 部品交換のしかた

## 点火ヒータの交換


#### 1.乾電池を取り出す

## 2.外炎筒セットをはずす

●外炎筒止めねじ2本をはずし、外炎筒セットをはずしてください。


#### 3.点火ヒータをはずす

- ●点火レバーを押し下げると、しん案内筒から点火ヒータが出てきます。
- ●点火レバーを押したまま、古い点火ヒータを押しながら 左にまわしてソケットからはずしてください。



## 4.新しい点火ヒータを取り付ける

●点火ヒータのヒータガードを下側にして、ソケットに取り付けてください。



## 四保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

#### 1.油タンク内の灯油を抜き取ってください。(11ページ参照)

- ●水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原因になったり、しん上下不良の原因になることも あります。
- ●灯油を抜いたあとは、内部をよく乾燥させてください。

#### 2.しんの手入れをしてください。(9ページ参照)

3.必ず乾電池を取りはずしてください。

#### 4.内部のごみやほこりを取ってください。

●化粧板まで取りはずし、掃除機などでごみやほこりを取り除いたのち、もとどおりに組み立ててください。 (外炎筒止めねじ(2本)をはずし、外炎筒セットをはずしてください。)

### 5.ストーブの外観を掃除してください。(10ページ参照)

- ●メッキ部分はやわらかい布で、塗装部分やほうろう部分はしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 6.対震自動消火装置を作動させてください。(10ページ参照)
- 7.包装箱に入れて、乾燥した場所に水平に保管してください。
- | <u>↑</u> 注意 | 傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
  - ●取扱説明書は、保証書と共に大切に保管してください。
  - ●来シーズンにお使いになるときは、対震自動消火装置の作動を2~3回くりかえし、しんが最後まで下がることを確かめてください。

## 卫仕様

型式の	呼び	SL-51A(基本型式 SL-111) SL-66A(基本型式 SL-221)						
種	類	しん式・自然対流形						
点火	方 式	電池点火						
使 用	燃料	灯油(JIS1号灯油)						
燃料消	費 量	0.50L/h 0.64L/h						
暖房	出力	5.14kW 6.59kW						
油タング	7 容 量	6.0L 7.0L						
燃焼継続	売 時 間	約12.0時間	約11.0時間					
標準	適 室	木 造 21.5㎡(13畳)まで コンクリート 29.5㎡(18畳)まで	木 造 28.0㎡(17畳)まで コンクリート 38.0㎡(23畳)まで					
外形	寸 法	高さ553mm 幅460mm 奥行460mm (置台を含む)	高さ598mm 幅460mm 奥行460mm (置台を含む)					
質	量	9.9kg	11.2kg					
υ h	種 類	普通筒しん						
0 ,0	呼び寸法	内径105mm 厚さ3.5mm	内径120mm 厚さ3.5mm					
安 全	装 置	対震自動消火装置						

## 囮 アフターサービス

## 保証について

- ●このコロナ石油ストーブには保証書がついています。
  - 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
  - ●変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - 誤った使用方法による故障や事故。

## 修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(12ページ参照)の項にしたがって調べても良くならないときは、お買い求めの 販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
  - ●品名
  - ●型式の呼び
- 保証書をごらんください。
- お買いあげ日
- 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
- ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年です。

#### ■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に油タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

## お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談く ださい。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・青森県・秋田県・岩手県のお客様は最寄のサービス センターへ直接おかけください。

北海道地区	札 幌 支 店 札幌市白石区平和適16丁目南1-19 札幌サービスセンター 私幌市白石区米里3条2丁目6-25 随 営 業 所 飯店市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東10川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 帯広市西18来北1丁日17-1 釧 路 営 業 所 釧路市花園町4-17 北 見 営 業 所 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2000 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青 森 支 店 青森サービスセンター 秋 田 営 業 所 秋田サービスセンター 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市泉中中ビスセンター 秋田市泉川川三千川109-1 八戸サービスセンター 八戸市売市4丁目4-7 弘前サービスセンター 八戸市売市4丁目4-7 弘前サービスセンター 3.3前市田園1-2-1 盛 岡 営 業 所 盛岡サービスセンター 図園市門2-1-42 盛岡サービスセンター 図園市門2-1-42 水 沢 営 業 所	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)47-1344 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133 〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(019)622-5244 〒020-0823 TEL(019)604-0281(代表) FAX(019)604-0283 〒023-0002 TEL(0197)22-4155(代表) FAX(0197)22-4452
	他 台 支 店 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡 山 営 業 所 郡山市亀田1-51-9 山 形 営 業 所 出形市東青田3-6-28 庄 内 営 業 所 週田市錦町1-183-1	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	首都 圏 支 支 ター 東京都北区登島8-4-8 東京都北区登島8-4-8 東京都北区登島8-4-8 東京都北区登島8-4-8 東京都北区登島8-4-8 東京都北区登島8-4-8 東京都北区登島8-4-8 東京新北区登島7-13 東京市高湾家区原で1-2-13 世紀7-15 東京 所 山梨原中市北区19月1-674-2 さいた 営 業 第 所 戸北	〒114-0003 TEL(03)3927-1161(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(04)33927-1130 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(042)528-2382 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-6540 〒331-0812 TEL(048)651-122(代表) FAX(045)852-6540 〒331-0812 TEL(048)651-1221(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(027)361-4806(代表) FAX(048)651-9139 〒331-0933 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139 〒321-0933 TEL(027)388-6571(代表) FAX(027)361-9139 〒3310-0852 TEL(027)388-6571(代表) FAX(027)383-5508 〒310-0862 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)241-4268 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913
   信越・   北陸地区	新	〒965-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒965-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2139 〒950-0855 TEL(026)286-9131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(025)281-0039 〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表) FAX(0263)25-9961
4012-09	金 沢 支 店 金沢市駅西新町1-1-25 金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 富 山 営 業 所 富山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0613 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)464-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 名古屋サービスセンター 名古屋市熱田区桜田町16-11 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 静岡サービスセンター 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 草 営 業 所 東京系第29-38 津 営 業 所 湘市高茶屋3-29-38 沼 津 営 業 所 沼津市西椎路888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(052)884-6554 〒422-8034 TEL(054)238-0016(代表) FAX(054)238-0006 〒508-8358 TEL(054)238-0016(代表) FAX(054)238-0822 〒508-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(054)238-0822 〒514-0819 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212
近畿• 四国地区	大阪 支 店 吹田市南金田1-8-47 大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 高 松 営 業 所 高松市今里町1-8-5 京都 営 業 所 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神 戸 営 業 所 神戸市西区を吉5-132 彦 根 営 業 所 穆保市正法吉町南出78 福 知 山 営 業 所 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)224-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市最巳35-103 米 子 営 業 所 米子市目久美町235-1 徳 山 営 業 所 岡南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(085)33-8187(代表) FAX(086)23-7191 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福岡市博多区東比惠2-2-40福岡市博多区東比惠2-2-40北九州 営業所 掘房 電子	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(099)369-6323
沖縄地区	沖 縄 営 業 所 宜野灣市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

01107002

本社·工場 三条市東新保7-7

〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)

柏 崎 工 場 柏崎市宝町2-58

長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

株式会社 二